

4x4IMPS商品取扱説明書

この度は、インプス商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

装着並びに御使用前にこの取扱説明書をよく読み、御理解のほど正しく使用ください。

また、本書は大切に保管してください。

商品の不良、破損等ございましたら、商品到着より10日以内に御連絡の上返品してください。取付後、使用後、塗装後、加工後等の出荷時と異なる状態の場合、また期間後の返品はお断り致します。

車検について、車両に取付後はそのまま車検を受けることが可能な部品と構造変更が必要な部品があります。可否については見解が異なる場合がありますので、詳細は管轄の地方陸運支局または軽自動車検査協会へお問い合わせをし、確認の上取付けを行って下さい。保管基準に基づいて製作された部品でも使用状態、使用条件によって適合しなくなる場合もございますので御了承下さい。

取付け前の確認

1. 取付け前に必ず付属品等に欠品がないか確認し車両本体に仮合わせしてから塗装や取付けを行って下さい。
2. 車両誤差やマイナーチェンジ等で加工に必要な場合があります、その際は販売店に確認してから加工して下さい。
3. 取付けには技術や専用工具が必要な場合があります。
4. 不明な場合は取付けを行わず専門店へ依頼してください。
5. 車両メーカー純正品ではありませんので、車両保証修理が受け付けられなくなる場合があります。また、耐久性、静粛性、乗り心地等が変化しますので御了承下さい。
6. 取付時、取付後の使用中の事故、破損は一切責任を負いません。

取付

1. 説明書の無い部品がございます。取付け方法に不明な点がある場合は作業をせず速やかに当社までお問い合わせください。純正部品については純正の整備解説書を参考にして下さい。
2. パーキングブレーキを確実にかけ輪止めをして車両が動かない事を確認してください。
3. エンジンを停止し、冷めてから作業をしてください。
4. 電気系のトラブルを避ける為、バッテリー端子を取外し絶縁してください。
5. ボルト類は指定のトルクで確実に締付けて下さい。

取付後

1. 部品に緩み、異音、可動部分との干渉がないか確認してください。
2. 保守整備はドライバーの義務です。運行の前後に正常か確認してください。
3. ボルト類は振動等で緩み脱落する場合がありますので、定期的な点検をしてください。
4. 部品の使用目的とは異なった使用方法は行わないでください。
5. 部品装着後は車両の重量・操縦安定性・制動性能が変化し、運転者の感覚が変化しますので十分に理解し注意してください。
6. 取り外した部品の処分は自動車整備工場や解体業者へ御相談ください。
7. 改良などの為、予告無く仕様変更、生産中止する場合がございます。
8. 不明な点がございましたら、お問い合わせ下さい。

有限会社インプスオート
東京都稲城市東長沼2102-11
TEL: 042-370-3460
FAX: 042-378-2520
<http://www.imps.co.jp>